



Si vous souhaitez utiliser d'autres boosters 60175 avec la Central station, vous pouvez raccorder le terminal 60125 à la Central Station et relier jusqu'à quatre boosters à chaque terminal.

Exemple de distribution:

